



## TTP palmtop

Compatibele motoren:

NEOPLUS: draairichting inregelen, aanmelden/wissen handzenders, parameters zon-wind VOLO (S)

NEOMAT: eindposities, aanmelden/wissen handzenders, parameters zon-wind VOLO (S)

FORMAX: eindposities, aanmelden/wissen handzenders, parameters zon-wind VOLO (S)

**Motor moet altijd onder spanning staan!**

Koppelreductie: rood=actief (niet voor cassettes!)

**Parameters voor draairichting NeoPlus**  
*Instellen:*  
 Draairichting kiezen en OK  
 Wissen: X en OK

**Parameters voor posities NeoMat en ForMax**  
*Instellen:*  
 Motor naar gewenste positie brengen, symbool drukken en OK drukken.

Voor cassetteschermen:  
 eerst automatisch laten afslaan! Niet bevestigen!

AUTO: automatisch zoeken bij rolluik met 2 afslagpunten, duw op AUTO en OK.

Wissen: posities selecteren, prullebak en OK

Aanzetten: 1 x duwen  
 Uitzetten: even inhouden  
 Refresh: even duwen om nieuwe info te verwerken

OP  
 STOP  
 NEER

Rood: geen motor of fout  
 Geel: Handeling bezig  
 Groen: Aan = OK  
 Knipper = wacht op OK van gebruiker

**zender aanmelden:** druk op , druk enkele seconden op (stop-knop) van zender/kanaal en als het groene lampje bij OK knippert druk op OK

**Zender wissen:** druk op , druk enkele seconden op zender/kanaal en als het groene lampje bij OK knippert druk op OK

**Alle zenders wissen:** houdt ingedrukt (7 tal sec) en druk op OK (dit duurt ruim 25sec)

TIPS: -de gele toets van automaten zijn nodig bij het aanleren; dit is zoals de stopknop van een zender -om een drukknop (WM001C of FLOR zender) aan te leren drukt u op F3 voordat u op OK drukt