





6 BINNEN- EN BUITENBEDIENING Bi Bu 1



LET OP: Altijd jaloetzeschakelaars met automatisch "0"-punt gebruiken. Er kunnen ook meer dan 2 schakelaars parallel aangesloten worden.



Sleutelschakelaars